

BAIANDA

Фильтр противоаэрозольный 1201 P3R



- * Твердые вещества, такие как при переработке минералов, угля, железной руды, хлопка, муки, и некоторых других веществ. Подходит для защиты от строительной пыли.
- * Жидкие или масляные частицы из спреев, которые также не выделяют ВРЕДНЫХ паров.
- * Пары металлов, образующиеся при сварке, пайке, резке и других операциях, связанных с нагревом металлов.
- * Радиоактивные твердые частицы, такие как уран и плутоний.
- * Асбест.

Особенности/преимущества/комфорт

Усовершенствованная электретенная среда BAIANDA обеспечивает легкую и легкую дыхательную комбинацию, отсутствующую в фильтрах, содержащих стекловолокно. Универсальность этого фильтра снижает необходимость дополнительного инвентаря и обучения.

* **Универсальная защита**

Модель 1201 хорошо подходит для широкого спектра нефтяных и не нефтяных твердых частиц. Идеально подходит для сварки, заливки металла, резки горелкой, борьбы с загрязнением или в качестве предфильтра для определенных химических веществ.

* **Самое низкое сопротивление дыханию**

Запатентованная конструкция обеспечивает самое низкое сопротивление дыханию.

* **Совместимость**

Модель 1201 используется с широким спектром полумасок и масок BAIANDA, а также как предфильтр для картриджей от газов и паров BAIANDA серии 5000 с помощью коннектора FEQ01. Для увеличения срока эксплуатации фильтра используйте защиту фильтра модели FEN02.

* **Исключительная эффективность фильтра**

Проходя критерии испытаний NIOSH серии P, фильтр 1201 P100 обеспечивает эффективность фильтрации минимум 99%.

* **Долговечность**

Уникальный гибкий фильтрующий материал устойчив к истиранию и смачиванию.

* **Экономика**

1201 имеет конкурентоспособную цену с другими фильтрами в своем классе.

* **Предлагаемые области применения**

- Сварка
- Пайки
- Резка горелкой
- Заливка металла
- Пайка
- Фармацевтическое производство

Биологические частицы

Этот фильтр может помочь уменьшить ингаляционное воздействие определенных биологических частиц в воздухе (например, плесень, Bacillus anthracis, птичий грипп, микробактерии туберкулеза и т. д.), но не может устранить риск заражения инфекцией или болезнью. OSHA и другие правительственные учреждения не установили безопасные пределы воздействия этих загрязняющих веществ.

Эти фильтры помогают защититься от определенных частиц. Неправильное использование может привести к заболеванию или смерти. Перед использованием пользователь должен прочитать и понять инструкцию по эксплуатации, входящую в комплект поставки изделия. Могут применяться ограничения по времени использования. Для правильного использования смотрите инструкции на упаковке.

Срок годности 5 лет с даты производства, при соблюдении условий хранения описанных на упаковке.

Указанный выше срок годности является примерным максимальным показателем. На срок годности влияет множество внешних и неконтролируемых факторов. Данную информацию нельзя воспринимать как гарантию.

Очистка и хранение

Во время чистки ЗАПРЕЩАЕТСЯ погружать изделие в воду (жидкость). Обратитесь к инструкции пользователя.

Ограничения на использование

- * Заменяйте фильтры частиц для многоцветного респиратора BAIANDA, когда комфортное дыхание становится затруднено (зависит от конкретного человека) или фильтр загрязняется, или при физическом повреждении. Только байонетные респираторы BAIANDA.
- * Проводите смену фильтров частиц и паров многоцветного респиратора BAIANDA в соответствии с установленным графиком замены или государственным регулированием либо раньше, если внутри респиратора по запаху или вкусу определяется загрязняющее вещество.
- * Фильтры для многоцветных респираторов BAIANDA (с байонетным соединением) можно использовать только с респираторами BAIANDA, оснащенными таким соединением, например с полумасками многоцветных респираторов BAIANDA FEA02, FEA06, FEA07 и FEA08 и полнолицевой маской BAIANDA EK201.
- * **Проверьте срок годности перед использованием. Для получения информации о других ограничениях использования обратитесь к информации для пользователя, прилагаемой к продуктам.**

Уполномоченная изготовителем организация на прием претензий/
Импортер: ООО «ФОРИН», 111675,
г. Москва, 1-й Красковский проезд,
д. 38А, стр. 22, этаж 2, помещ. 1.
Тел.: +7 (495) 988-46-58